

C:\calibration\pcb\farcnetk.pcb (Silkscreen, Top layer, Bottom layer)